


Astec Ontruimingspaneel OAP-16



Het Astec 16–zone ontruimingspaneel kenmerkt zich door een strakke vormgeving en lage opbouwdiepte van 60 mm.

De OAP-16 kan 16 individuele ontruimingszones activeren. Het signaal van het ontruimingspaneel wordt teruggekoppeld naar de brandmeldcentrale. Met de knop “Totaal ontruiming” worden alle zestien ontruimingszones gelijktijdig geactiveerd.

Op het ontruimingspaneel bevinden zich 3 statusleds. De groene led geeft aan dat het ontruimingspaneel in bedrijf is. De gele led dat er een externe storing is. De blauwe led geeft aan dat de bediening van het ontruimingspaneel is vrijgegeven gedurende 30 seconden. Middels de knop “led test” worden alle leds en de zoemer geactiveerd. Bij spanningsuitval geeft het ontruimingspaneel een externe storingsmelding, zo weet de brandmeldcentrale dat het ontruimingspaneel inactief is.

De bediening is zeer eenvoudig en de bedieningsinstructie is duidelijk op het front aanwezig. Het activeren van het ontruimingsalarm kan door middel van de ontruimingsknop op het ontruimingspaneel, maar ook via een externe aansturing vanuit bijvoorbeeld de brandmeldcentrale.

Voedingsspanning: 12-30 Vdc

Afmetingen: 280 x 170 x 60 mm

Aansturing middels potentiaalvrije contacten

USB poort voor firmware updates

Astec Ontruimingspaneel OAP-16

